

# Reinigungsempfehlung

## Architektur-Spiralgeflechte in Messing

### Architektur-Spiralgeflechte:

Grundsätzlich sind die Architektur-Spiralgeflechte der Sennrich AG wartungsfrei. Wenn das Material jedoch starken Verschmutzungen ausgesetzt ist, wird eine häufige Reinigung empfohlen.

### Patina:

Die Messingoberfläche wird mit der Zeit in Verbindung mit Sauerstoff und Feuchtigkeit oxidieren und es wird sich eine grün/braune Oberfläche bilden, eine sogenannte Patina-Schicht. Diese Patina-Schicht wirkt antibakteriell und schützend. Diese matte Oberfläche kann vereinzelt unterschiedlich stark auftreten und gibt den typischen oxidierten edlen Messing Effekt wieder.

### Reinigung:

Wir empfehlen eine Trockenreinigung mit Mikrofasertuch oder auch Staubsaugen mit Bürstengerät. Staub, Sand, Flecken und anderes lassen sich leicht mit einem Mikrofasertuch entfernen. Bei starken Verschmutzungen empfiehlt die Firma Sennrich AG, die Architektur-Spiralgeflechte nur mit Wasser zu reinigen. Von Reinigungsmittel wird abgeraten, wenn doch ein Reinigungsmittel verwendet wird, wird zwingend empfohlen dieses an einer verdeckten Stelle zu prüfen.

Für Messing gibt eine Vielzahl von verschiedenen speziellen Reinigungsmitteln, welche aber nicht optimal verwendet werden können. Der Punkt ist, dass die Reinigungsflüssigkeiten sehr gut ausgespült und das Gewebe anschliessend getrocknet werden muss. Wenn Sie es nass lassen oder wenn Reinigungsrückstände vorhanden sind, kann es zu Korrosionsprozessen kommen. Besonders Vorsicht ist geboten, zwischen den Stäben bei den Knotenpunkten, da in diesen Spalten die Flüssigkeit wie Wasser oder Reinigungsmittel reingezogen werden kann. Ein anschliessendes Trocknen oder sauber reinigen ist nicht möglich, dies kann die Drahtoberfläche und somit das Material angreifen, spröde machen und dauerhaft beschädigen.

### Gesundheit:

Zur Vorbeugung von Verletzungen und Beschädigungen, sollte bei der Reinigung der Architektur-Spiralgeflechten Handschuhe getragen werden.